Fig. 18 PRECISION STACKING TRAY



Fig. 18 Precision Stacking Tray

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	018-93105-057	Unit/Paper Receiving Tray; FR		
1	019-13125-106	*Receiving Tray Plate	1	
2	019-13102-009	*Paper Guide F; P. -Rcv. -T.	1	
3	019-13103-005	*Paper Guide R; P. -Rcv. -T.	1	
4	018-33110-000	*Frame; P. -Rcv. -T.	1	
5	019-13130-002	*Ground Plate; P. -Rcv. -T.	1	
6	019-13131-203	*Slide Rail A; P. -Rcv. -T.	1	
7	019-13132-200	*Slide Rail B; P. -Rcv. -T.	2	
8	019-13112-004	*Reinforce Plate; P. -Rcv. -T.	2	
9	015-35244-312	*Flap Adj. Plate; P. -Rcv. -T.	4	
10	019-13115-216	*Flap; P. -Rcv. -T.	16	
11	019-13116-115	*Flap Cover; P. -Rcv. -T.	4	
12	015-35246-013	*Adj. Lever; P. -Rcv. -T.	4	
13	015-35223-102	*Slide Base; P. -Rcv. -T.	3	
14	007-13124-109	*Base Block; Paper Guide; Rcv.	3	
15	015-35226-012	*Slide Plate; P. -Rcv. -T.	3	
16	015-35225-300	*Plate Spring; P. -Rcv. -T.	3	
17	019-13133-109	*Catch Plate; P. -Rcv. -T.	1	
18	018-33101-001	*Back Stop; P. -Rcv. -T.	1	
19	018-33104-000	*Stopper; P.-Rcv.-T.	1	
20	018-33105-007	*Plate; Fence	1	
21	018-33103-004	*Hook Plate	1	
22	018-33102-105	*Bracket: Cushion	1	
23	018-33151-106	*Fence Cusion	1	
	550-21299-102	Seal; P. -Rcv. -T.	1	
	550-21298-114	Seal; P. -Rcv. -T.; Pic.	1	
	550-21296-103	Seal; P. -Rcv. -T.; US	1	
	550-21527-008	Seal; P. -Rcv. -T.; CH	1	
24		**Seal F; P.-Rcv.-T.	1	
25		**Seal R; P.-Rcv.-T.	1	
26		**Seal C; P.-Rcv.-T.	1	
27		**Seal; Precision Stacking Tray	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark